



ELEKTRİK CİHAZLARI İMALATI

SERVO KONTROL ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİNİN KULLANMA TALİMATNAMESİ

Regülatörünüzü tesisatınıza bağladıktan sonra çalıştırmadan evvel regülatörünüzün üzerinde bulunan PAKO şalteri 0 (SIFIR) pozisyonuna getiriniz. W Otomat tabir ettiğimiz otomatik şalterleri de kapalı durumda bırakınız (Sıfır konumda iken kapalıdır). Bağlantı kablolarını seçerken tesbit etmiş olduğunuz kabloların daima bir üst kesitini kullanınız. Hat kayıplarını en düşük seviyeye getiriniz.

2-Regülatörünüzü devreye sokarken ilk etapta W Otomat otomatik şalterlerin kolunu yukarıya kaldırınız. İkinci etapta regülatörünüzün PAKO Şalterini 2(İKİ) numaraya REGÜLATÖR pozisyonuna getiriniz devreye girip çalışmaya başlayacaktır.

3-Regülatörünüzü devreden çıkarıp DİREKT Şehir ceyranın da kullanmak istediğinizde regülatörünüzün PAKO şalteri 1(BİR) numaraya ŞEBEKE pozisyonuna getiriniz. W otomat otomatik sigortaların kolunu aşağıya indiriniz. Bu işlemde regülatörünüzün devreden çıkıp size DİREKT şehir ceyranını verecektir.

4-Regülatörünüz düzenli çalışmıyorsa şehir voltajının regülatörünüzün ayar kapasitesinin dışına çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. PAKO Şalteri ŞEBEKE durumuna getirip gelen şebeke voltajını VOLTMETRE den görebilirsiniz. Şayet şebeke voltajı regülatörünüzün voltaj kapasitesi içinde iken regülatörünüz düzensiz voltaj veriyor ise üzerinde bulunan sigortaları kontrol ediniz. Bu işlemleri yaparken regülatörünüzü ŞEBEKE pozisyonuna getiriniz ve W otomat otomatik sigortalarını aşağıya indiriniz.

5-Trifaze regülatörlerin etikette belirtilen gücü üç fazın toplamında meydana gelmiştir. Bu nedenle bağlantı yapacağınız tesisattaki yükü üç çeşit değere bölerek monte ediniz. Dengesiz yüklemelerde regülatörünüz randımsız çalışacağı gibi sık sık sigortaları atıp sizi rahatsız edecektir.

Adres: Terazidere Mahallesi Egemen Sokak No.4-A Bayrampaşa / İstanbul Tel:(0212) 613 58 95 – 576 76 32

Fax: (0212) 576 76 32 **Servis Tel:** 0532 205 39 73 – 0535 735 61 42